

Installation av STP 1200

Koppla aldrig in maskinen innan installationen är genomförd!

Använd inte CD-skivan som medföljer, då det finns uppdaterade drivrutiner att ladda ned!

1. Ta reda på vilket Windows och hur många bitar det ligger på 32-bit eller 64-bit. Detta kan man enkelt göra genom att öppna utforskaren och högerklicka på Egenskaper/properties.
2. Ladda ned och installera program och drivrutiner från Rahmqvist hemsida. Rahmqvist.se --- kontakt & Support --- längst ned så kan du välja (Mer info) på Serama--- Välj Produktinformation (Här kan du ladda ned programvara och material)
Installera den versionen som överensstämmer med det Windows datorn har.
3. För att fotofunktionen ska fungera så ställ bakgrundsskärmen på Windows Basic genom att högerklicka på skrivbordet och välja Egenskaper/ Personalize
4. Rekommendation: Märk upp maskinen med din lokala representants kontaktuppgifter 3 rader 18mm band.

Ex.

Service/Tape Namn & Efternamn: Telefon:	Service/Tape Daniel Oscarson 0703-592278
---	--

Var inte rädd för att ändra inställningar för att anpassa maskinen till det syftet ni önskar, men kom ihåg att alltid skriva upp era grundinställningar om ni vill tillbaka.

Vid frågor tveka inte att ringa till er representant!