



### TECHNOMOUSE IQ FUNKTIONER

- A** Rullestav
- B** Venstre-klik
- C** Scroll hjul
- D** Højre-klik
- E** Kopiér/Kopier
- F** Dobbelt-klik
- G** Indsæt/Lim inn
- H** Markør hastigheds justering



### TILSLUTNING TIL COMPUTER

Sæt Technomouse IQ ind i din computers USB port. Giv din computer et par sekunder til at installere den automatisk.



### ÆNDRING AF CURSORENS/MARKØRENS HASTIGHED

Tryk på knap **H** for at ændre hastigheden på cursoren/markøren. Der er 5 forskellige hastigheder, fra langsom til hurtig, indikeres ved LEDlys.



### BRUG AF RULLESTAV

Rullestaven **A** har 2 funktioner:

- Et tryk på rullestaven giver et venstre-klik.
- Flytning af rullestaven fra side til side får cursoren/markøren til at røre sig.



### ÆNDRING AF RULLESTAVENS KLIK-TRYK

Klik-tryk betyder hvor hårdt/hardt du skal trykke for at klikke.

For at ændre klik-trykket, hold både **E** og **H** knappen inde i 2 sekunder, LED-lyset vil vise dit nuværende klik-tryk. Hvis du fortsætter med at holde **E**-knappen inde, slipper **H**-knappen og bruger scroll-hjulet **C** til at justere klik-trykket. Slip **E**-knappen når du har valgt styrke.

*Note: Rollerbarens klik funktion kan slås fra/av ved at bruge de ovenstående justeringsmetoder, ved at flytte scroll hjulet indtil alle LED-lys lyser.*



### KLIK VOLUME JUSTERING

For at ændre Klik-volumen, hold både **G**-knappen og **H**-knappen inde i 2 sekunder, LED-lyset vil vise din nuværende Klik-Volume. Hvis du fortsætter med at holde **G**-knappen inde, slipper **H**-knappen og bruger scroll-hjulet **C** til at justere Klik-Volumen. Slip **G**-knappen når du har valgt styrke.

*Note: Rollerbarens volume funktion kan slås fra/av ved at bruge de ovenstående justeringsmetoder, ved at flytte scroll hjulet indtil alle LED-lys lyser.*

### ÆNDRER DOBBELTKLIK KNAPPEN TIL DEN MIDTERSTE KNAPE FUNKTION

For at ændre knap **F** fra Dobbelt-klik funktion til den midterste knap, hold **F**-knappen og **H**-knappen inde i 2 sekunder indtil LED-lyset lyser for at bekræfte. Gentagelse af denne proces/prosessen vil give dig Dobbelt-klik funktionen tilbage.

### TILPASNING TIL MAC OPERATIVSYSTEM

Kopiér/kopier og indsæt/lim inn knapperne på din Technomouse IQ kan justeres for at bruge dem på dit MAC operativsystem. For at skifte til MAC, hold **E**-knappen og **G**-knappen inde i 2 sekunder. Det højre LED-lys vil lyse for at indikere at Technomouse IQ er i MAC mode. Gentagelse af denne process/prosessen vil give dig Windows mode tilbage.