



TECHNOMOUSE IQ FUNKTIONER

- A** Rullstav
- B** Vänsterklicka
- C** Scrollhjul
- D** Högerklicka
- E** Kopiera
- F** Dubbelklicka med ett klick
- G** Klistra in
- H** Justera pekarhastigheten



ANSLUTNING TILL DATOR

Anslut Technomouse IQ till datorns USB-port. Datorn installerar den automatiskt inom några sekunder.



ANVÄNDA RULLMUSEN

Rullstaven **A** har två funktioner:

- Vänsterklicka genom att trycka på rullstaven.
- Flytta muspekaren genom att flytta rullstaven i sidled och rulla uppåt och neråt.



ÄNDRA PEKARHASTIGHETEN

Tryck på knapp **H** för att ändra pekarhastigheten. Det finns fem olika hastigheter, från långsam till snabb, vilket indikeras av LED-lamporna.



JUSTERA KLICKMOTSTÅND

Du kan välja hur hårt eller mjukt du vill trycka på rullstaven för att klicka.

För att justera klickmotståndet, tryck och håll ner knapparna **E** och **H** samtidigt i två sekunder. LED-lamporna visar inställt läge. Fortsätt hålla ner knapp **E** och släpp knapp **H**, använd scrollhjulet **C** för att ändra motståndet. Släpp knapp **E** för att bekräfta valt klickmotstånd.

Obs: Om du vill stänga av rullstavens klickfunktion, gör som ovan men rulla scrollhjulet till dess att alla LED-lampor lyser.



JUSTERA KLICKVOLYM

För att justera klickvolymen, håll ner både knapp **G** och **H** samtidigt i två sekunder. LED-lamporna visar inställd klickvolym. Fortsätt hålla ner knapp **G** och släpp knapp **H**. Använd scrollhjulet **C** för att ändra klickvolym. Släpp knapp **G** för att bekräfta vald klickvolym.

Obs: Om du vill stänga av rullstavens klickvolym, gör som ovan men rulla scrollhjulet till dess att alla LED-lampor lyser.

ÄNDRA DUBBELKLICKSKNAPPEN TILL MELLANKNAPPSFUNKTION

För att ändra knapp **F** från dubbelklicksfunktion till mellanknappsfunktion, håll ner knapparna **F** och **H** i två sekunder tills LED-lamporna blinkar. Upprepa för att återställa knappens funktion till dubbelklick.

ANPASSA TILL OPERATIVSYSTEM FÖR MAC

Knapparna för kopiera och klistra in på din Technomouse IQ kan ändras för användning med Mac. För att ändra till Mac-läge, håll ner knapparna **E** och **G** i två sekunder. LED-lampan längst till höger blinkar för att visa att din Technomouse IQ är i Mac-läge. Upprepa processen för att återställa inställningarna till Windows-läge.