## **Rahmqvist**)

# **QUICK-GUIDE**



SERAMA TECH PRINTER STP - 1200



### SKAB EN NY ETIKET



PRINT

## FOR AT UDSKRIVE FORSKELLIGE ETIKETTER OG PRINTE PÅ EN CD'ER, FØLG DISSE TRIN:

Rammen indikerer det ikon som er valgt i hoved menuen.



Et LAST DATA-ikon vises også i hovedmenuen, hvis du indtastede data sidste gang du brugte printeren. Hvis du vil fortsætte med at arbejde med data fra en tidligere session, brug  $\bigcirc$  og  $\bigcirc$  for at vælge LAST DATA.

Brug 🚫 og 🚫 for at vælge TAPE.

Bekræft med SET.

Ny eller lagrede data





TAPE

Her kan du også trykke på knappen tape.



En skærm vises, her kan du vælge etiketsmuligheder/typer.

#### Etiketmuligheder/typer:



Brug markørtasterne og flyt markeringsrammen til det ikon du vil bruge.

vælg den type etiket, som da vil skabe.	кпарр
Original etiket	$\leq$
	12
Stregkodeetiket	
Overlapningsetiket	-ABC
Etiket med logo	Log
Nu kan du begynde at skrive Når du er færdig, tryk print for at printe	PRIN
Se bilde "Etikettype"	
Angiv antal kopier med tasterne på tastaturet	
For at printe tryk PRINT eller SET	SE
<b>LINIESKIFT</b> Brug ENTER til linieskift. Antallet af linier bestemmes af tapebredden (max 8 linier)	
<b>SKRIVE ÅÆØ</b> Tryk på CODE knappen og brug tasterne P,A og J	COD
<b>STORE BOGSSTAVER</b> Tryk en gang på SHIFT for kun et stort bogstav For bare store bogstaver tryk CAPS.	. SHIF
<b>SPECIALTEGN</b> Tryk på CODE knappen for at skrive specialten ' og`. Brug nummertasterne. <b>FOR AT ÆNDRE UDSEENDE PÅ TE</b> I	som f. KSTE
TEKSTTYPE	FON
Pruz a a for at umiga fant. Bakraft m	
Brug () by () for at værge fort. Bekrært me	
<b>FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TE</b> Tryk SIZE Vælg CHARACHTER	KST SIZ
FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TEL Tryk SIZE Vælg CHARACHTER HIGHT WIDHT Højde på tekst	KST SIZ
FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TEL Tryk SIZE Vælg CHARACHTER HIGHT SIZE HIGHT WIDHT Højde på text 1 bredde på tekst	<b>KST</b> SIZ
FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TEL Tryk SIZE Vælg CHARACHTER HIGHT SIZE HIGHT WIDHT text $1$ $bredde på tekstBrug \bigcirc og \bigcirc for at skifte mellemindstillingerne. Tryk for ønsket højde ogbredde. Bekræft med SET 2 gane. Markérteksten med piletasterne og bekræftmed SET.$	
FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TEL Tryk SIZE Vælg CHARACHTER HiGHT WIDHT HiGHT WIDHT text 1 bredde på tekst Brug O og O for at skifte mellem indstillingerne. Tryk for ønsket højde og bredde. Bekræft med SET 2 gane. Markér teksten med piletasterne og bekræft med SET. FOR AT ÆNDRE UDSEENDE PÅ TEL	
FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TEL         Tryk SIZE         Vælg CHARACHTER         HIGHT       WIDHT         HIGHT       WIDHT         Imax 4 x 8)       bredde         Brug () og () for at skifte mellem         indstillingerne. Tryk for ønsket højde og         bredde. Bekræft med SET 2 gane. Markér         teksten med piletasterne og bekræft         med SET.         FOR AT ÆNDRE UDSEENDE PÅ TEL         Tryk STYLE       Vælg	SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ
FOR AT VÆLGE STØRRELSE PÅ TEL Tryk SIZE Vælg CHARACHTER HIGHT WIDHT Højde på text 1 1 bredde på tekst Brug 0 og 0 for at skifte mellem indstillingerne. Tryk for ønsket højde og bredde. Bekræft med SET 2 gane. Markér teksten med piletasterne og bekræft med SET. FOR AT ÆNDRE UDSEENDE PÅ TEL Tryk STYLE Vælg STYLE EFFECT NORMAL BOLD OUTLINE SHADOW RAISED	SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ SIZ

## AT PRINTE LABELS VIA PC'ER



1. Installer Cd'en på

med USB-kablet.

2. Tilslut PC og mærkemaskine 3. Tryk på "computer link" for tillslutning med Pc-en. Vær opmærksom på at der står OK i vinduet. Ved fejl se side 59 i brugerhåndbogen



4. Åbn STP-1200 Label Printing Software programmet på din Pc

**9** STP-1200

Label Printi...

lkon på skrivebord.



#### Værktøj/indstillinger



Klik på APPLY for at bekræfte

## AT PRINTE PÅ CD'ROM VIA PC

1. Installer Cd'en på din computer

2. Tilslut PC og mærkemaskine 3. Tryk på "computer link" for tilslutning med Pc-en og tryk på ON. Vær opmærksom på at der står OK i vinduet. Ved fejl se side 59 i brugerhåndbogen.



Software





4. Åbn Serama Tech Printer programmet på din PC

2 lkon på skrivebord SERAMA TECH PRINTER

5. Placer den Cd-rom du vil printe på i mærkemaskinen

