



TECHNOMOUSE IQ:N TOIMINNOT

- A** Rullaohjain
- B** Vasen painike
- C** Vieritysruulla
- D** Oikea painike
- E** Kopioi
- F** Kaksoisnapsautus yhdellä kosketuksella
- G** Liitä
- H** Kohdistimen nopeuden säätö



LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Liitä Technomouse IQ tietokoneen USB-porttiin. Odota muutama sekunti, kun tietokone asentaa sen automaattisesti.



KOHDISTIMEN NOPEUDEN MUUTTAMINEN

Muuta kohdistimen nopeutta painamalla painiketta **H**. Nopeusvaihtokertoja on viisi hitaasta nopeaan. Valittu nopeus osoitetaan LED-valoilla.



RULLAOHJAIMEN KÄYTTÖ

Rullaohjaimella **A** on kaksi toimintoa:

- Rullaohjaimen painaminen alaspäin vastaa vasemman painikkeen painallusta.
- Rullaohjaimen liikuttaminen sivuttaisesti ja ylös-alas liikuttaa kohdistinta.



RULLAOHJAIMEN PAINALLUSVOIMAN SÄÄTÖ

Painallusvoima tarkoittaa, kuinka voimakkaasti rullaohjainta on painettava.

Painallusvoimaa säädetään pitämällä painikkeet **E** ja **H** painettuina kahden sekunnin ajan. LED-valo osoittaa valittuna olevan asetuksen. Pidä painike **E** painettuna, vapauta painike **H** ja muuta painallusvoiman asetusta vierittämällä vieritysruulla **C**. Valitse asetusta vapauttamalla painike **E**.

HUOM.: Rullaohjaimen napsautustoiminto voidaan poistaa käytöstä edellä kuvatulla tavalla. Pyöritä vieritysruulla, kunnes kaikki LED-valot palavat.



NAPSAUTUSÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Napsautusäänen voimakkuutta säädetään pitämällä painikkeet **G** ja **H** painettuina kahden sekunnin ajan. LED-valo osoittaa valittuna olevan asetuksen. Pidä painike **G** painettuna, vapauta painike **H** ja muuta äänen voimakkuuden asetusta vierittämällä vieritysruulla **C**. Valitse asetusta vapauttamalla painike **G**.

HUOM.: Rullaohjaimen napsautusääni voidaan poistaa käytöstä edellä kuvatulla tavalla. Pyöritä vieritysruulla, kunnes kaikki LED-valot palavat.

KAKSOISNAPSAUTUSPAINIKKEEN MUUTTAMINEN KESKIPAINIKKEEKSI

Painikkeen **F** toiminto voidaan vaihtaa kaksoisnapsautuksesta keskikipainikkeeksi pitämällä painikkeita **F** ja **H** painettuina kahden sekunnin ajan, kunnes LED-valon välähdys vahvistaa muutoksen. Kaksoisnapsautus voidaan palauttaa toistamalla tämä.

SOVITTAMINEN MAC-KÄYTTÖJÄRJESTELMIIN

Technomouse IQ:n Kopioi- ja Liitä-painikkeet voidaan mukauttaa Mac-käyttöjärjestelmiä varten. Vaihda Mac-tilaan pitämällä painikkeita **E** ja **G** painettuina kahden sekunnin ajan. Oikeanpuoleinen LED-valo välähtää ja osoittaa, että Technomouse IQ on Mac-tilassa. Windows-tila voidaan palauttaa toistamalla tämä.