

## DANSK

### ART NR: 65 281

1. Tag nummerdelen og USB-nøglen ud af æsken.
2. Inden den tages i brug, skal nummerdelen lades fuldt op, brug den vedlagte ledning.
3. Tænd for strømmen ved at holde Tab-knappen inde, LED1 vil begynde at blinke og indikere opladning.
4. Hold Esc-tasten nede for ID parring.
5. Sæt USB-nøglen i USB-porten på din PC og operativsystemet vil automatisk genkende og tilslutte enheden.

### ART NR: 65 282 (Technokey Slim wireless)

1. Tag tastaturet og USB-nøglen ud af æsken.
2. Inden den tages i brug, skal tastaturet lades fuldt op, brug den vedlagte ledning.
3. Tænd for strømmen, LED1 vil begynde at blinke og indikere opladning.
4. Tryk på ID-knappen.
5. Sæt USB-nøglen i USB-porten på din PC og operativsystemet vil automatisk genkende og tilslutte enheden.