

NORSK

ART NR: 65 281

1. Ta ut nummerdelen og USB-dongelen av forpakningen.
2. Lad nummerdelen med vedlagt kabel før den brukes for første gang.
3. Koble deretter til strømbryteren ved å holde inne Tab-tasten. LED1 vil blinke og med det indikere at nummerdelen er ferdigladet.
4. Trykk Escape for ID-kobling.
5. Koble til USB-dongelen i ønsket tilkoblingsenhet. Valgte enhets operativsystem vil automatisk gjenkjenne tilkoblet enhet og koble seg til.

ART NR: 65 282 (Technokey Slim wireless)

1. Ta ut tastaturet og USB-dongelen av forpakningen.
2. Lad tastaturet med vedlagt kabel før den brukes for første gang.
3. Koble deretter til strømbryteren. LED1 vil blinke og med det indikere at tastaturet er ferdigladet.
4. Trykk inn ID-tasten.
5. Koble til USB-dongelen i ønsket tilkoblingsenhet. Valgte enhets operativsystem vil automatisk gjenkjenne tilkoblet enhet og koble seg til.